

Čištění Vždy odpojte okamžitý ohřivač před čištěním

Před každým použitím ručně omyjte vodní nádobu a víko teplou mýdlovou vodou, důkladně opláchněte a nechte dobře vyschnout.

POZOR: Okamžitý ohřivač obsahuje elektroniku. Vystavení elektroniky vodě může způsobit trvalé poškození, které není pokryto zárukou.

Prosím, poznamenejte si následující:

- Nevkládejte okamžitý ohřivač do vody nebo jiného tekutého média.
- Pouze ruční mytí. Není vhodné do myčky na nádobí. Použití myčky na nádobí může poškodit elektroniku uvnitř.
- Poznámka: Pokud je okamžitý ohřivač omylem ponořen a voda se dostane dovnitř, setřete čistým suchým hadříkem a nechte ho úplně vyschnout před dalším použitím.
- Základna by měla být otřena pouze vlhkým hadříkem.
- Nikdy nepoužívejte abrazivní houbičky k čištění částí okamžitého ohřivače.

Odvápnění:

Prosím, odvápnějte ohřivací desku Instant Warmer každé 2-3 týdny (nebo podle potřeby), abyste předešli poruše nebo selhání produktu. Minerální usazeniny, zejména v oblastech s tvrdou vodou, se mohou po dlouhodobém používání usadit na topné desce.

- Před odvápněním vyprázdněte nádržku na vodu.
 - Nalijte 60 ml bílého octa na ohřivací desku a nechte jej působit přibližně 30 minut.
 - Vylijte ocet z nádržky na vodu a důkladně opláchněte nádržku na vodu.
 - Otřete ohřivací desku a vnitřek nádržky na vodu čistým, suchým hadříkem.
- Po čištění mohou zůstat neškodné skvrny, které však nemají vliv na výkon.
- Po dokončení odvápnění můžete produkt používat normálně.

babybrezza®

Zákaznická Podpora

Ak máte problémy s vašim BabyBrezza Instantným ohrievačom, navštívte: babybrezza.com/pages/international a nájdite miestneho zástupcu zákaznickej podpory.

babybrezza.eu

©2025 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

instant warmer™



POKYNY

pro nastavení, použití a čištění

Prosím, přečtěte si důkladně, abyste zajistili, že váš Instant Warmer bude správně fungovat pokaždé.

Pokyny pro bezpečné použití

Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Přečtete si všechny pokyny před použitím.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky.
3. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte šňůru, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.
4. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
5. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
6. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
7. Použití příslušenství nedoporučeného výrobcem spotřebiče může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
8. Používejte na rovném povrchu a ujistěte se, že pod jednotkou nejsou žádné nečistoty a že gumové podložky se dotýkají povrchu.
9. Pouze pro domácí použití. Nepoužívejte venku.
10. Nenechte šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu, ani se nedotýkejte horkých povrchů.
11. Nepokládejte na nebo blízko horkého plynového nebo elektrického hořáku nebo do vyhřáté trouby.
12. Při pohybu spotřebiče s horkými tekutinami je třeba postupovat s maximální opatrností.
13. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
14. Jakékoliv zneužití, jako je nalití jiné tekutiny než vody do nádrže na vodu, může vést k potenciálnímu zranění způsobenému nesprávným použitím.
15. Po zahřátí nebo odstranění veškeré vody z nádrže na vodu může mít povrch topného tělesa zbytkové teplo.
16. Kromě čištění by měl jakýkoliv jiný servis provádět autorizovaný servisní zástupce.
17. Ujistěte se, že je stroj vypnutý před odpojením.
18. Krátká napájecí šňůra je dodávána, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o delší šňůru. Prodlužovací šňůry jsou dostupné a mohou být používány s opatrností.
19. Pokud používáte stroj s prodlužovací šňůrou, ujistěte se, že šňůra má správné elektrické parametry pro stroj. Označené elektrické parametry šňůry nebo prodlužovací šňůry by měly být alespoň stejně vysoké jako elektrické parametry spotřebiče. Prodlužovací šňůra by měla být uspořádána tak, aby nevisela přes pracovní desku nebo stůl, kde by ji mohly děti stáhnout nebo by se o ni mohli lidé nechtěně zakopnout.
20. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo po poruše spotřebiče nebo po jeho pádu či poškození jakýmkoliv způsobem. Kontaktujte zákaznický servis Baby Brezza pomocí kontaktních informací na zadní straně obálky pro pomoc.



Toto označení ukazuje, že výrobky by neměly být likvidovány spolu s jiným domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte je odpovědně, aby se podpořilo udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého zařízení využijte systémů pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, kde byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt převzít k ekologicky bezpečné recyklaci

VŽDY používejte převařenou, vychlazenou vodu nebo balenou vodu vhodnou pro přípravu kojenecké výživy.

TECHNICKÁ DATA

Model: BRZ0057

PROUD: 0.69 A

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 220-240V ~ 50 - 60Hz

VÝKON OHŘÍVAČE: 160W

Spotřeba energie v režimu vypnutý: 0,2W

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Instant Warmer části

Seznamte se se svým Baby Brezza instant warmerem



- Nikdy nenaplňujte nádobu na vodu kojeneckou výživou
- Vždy používejte destilovanou nebo převařenou vodu vychladlou na pokojovou teplotu
- Nikdy nelijte vroucí vodu do nádoby na vodu
- Vždy udržujte hladinu vody nad MIN Line
- Vždy držte nádrž na vodu zakrytou víkem, aby nedošlo ke kontaminaci

Jak používat

- 1 Před prvním použitím omyjte vodní nádobu a víko ručně. Čistící instrukce najdete na straně 3.
- 2 Zapojte napájecí kabel pro zapnutí okamžitého ohříváče. Po zapojení se modré LED r ozsvítí (Ohříváč vypnut - režim pokojové teploty).
- 3 Naplňte vodní nádobu vodou v množství, které plánujete použít během dne. Doporučujeme vodu obnovovat každých 24-48 hodin a každým doplněním vodní nádobu důkladně opláchnout.
- 4 Dotkněte se (⏻) tlačidla napájení, aby ste zapli Instant Warmer.
- 5 Dotkněte se (🌡️) tlačítka teploty pro volbu požadované teploty.
 - Modré LED světlo = ohříváč vypnut, pokojová teplota
 - Žluté LED světlo = teplota těla*
 - Červené LED světlo = teplejší než teplota těla*LED světlo bude blikat během ohřívání vody. LED světlo zůstane stabilní, když je voda ohřívána na vybranou teplotu. Můžete nechat okamžitý ohříváč zapojený a nastavený na požadovanou teplotu, takže teplá voda je vždy připravena.
- 6 Umístěte láhev pod výlevku a stiskněte páku výlevky pro výdej vody. Pustěte páku, abyste zastavili výdej.
- 7 Přidejte do láhve prášek pro přípravu formule. Vždy dodržujte směs výrobce formule a přípravné pokyny.

* Doba ohřívání může trvat 10-20 minut v závislosti na počáteční teplotě vody nalité do vodní nádoby.

Poznámka: Pokud je Instant Warmer nastaven na pokojovou teplotu (modrá LED), LED dioda po 20 minutách zhasne a Instant Warmer přejde do režimu úspory energie. Chcete-li použít okamžitý ohříváč poté, co přejde do režimu úspory energie, stisknutím tlačítka napájení zapnete Okamžitý ohříváč a poté stisknutím tlačítka temp vyberte požadovanou teplotu.